LX, s.r.o. (eshop.lxw.cz)
info@lxw.cz
603474256

13.05.24 23:12:24

ROUTERBOARD MIKROTIK RB951UI-2ND HAP

Cena celkem:	**1 051 Kč**
	(bez DPH: 869 Kč)
Kód zboží:	NABMKR1065
Part No.:	RB951Ui-2nD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik RB951Ui-2nD hAP

RB951Ui-2nD vychází z nové řady hAP. Velkou předností je integrovaná Wi-Fi karta, USB port pro připojení externího úložiště či 3G modemu a vysoký výkon za příznivou cenu.

Jedná se o výkonný RouterBoard vhodný do domácnosti i kanceláře. Uvnitř zařízení je integrovaná všesměrová 1,5 dBi anténka. PoE na portu 5 má na výstupu stejné napětí jako použitý zdroj či PoE napájení. Max výstup je 580 mA.

Je dodáván včetně krytu a zdroje.

RouterBoard je možné napájet nejen pomocí klasického konektoru jack, ale také přes **PoE** (k tomu je určený **PORT 1**, ostatní porty POE napájení nepodporují!).

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence: 2,4 GHz

Standard: 802.11b/g/n

Porty: 5 x RJ-45, 1 x USB 2.0

Podpora PoE: ano

Rozměry: 113 x 89 x 28 mm

Užitečné odkazy:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)