**LX, s.r.o. (eshop.lxw.cz)**
info@lxw.cz
603474256

04.05.24 19:35:46

# ROUTERBOARD MIKROTIK HEX POE LITE

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **1 531 Kč** |
| | **(bez DPH: 1 265 Kč)** |
| Kód zboží: | NABMKR1070 |
| Part No.: | RB750UPr2 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**MikroTik hEX PoE lite**

RB750UPr2 má 4 PoE porty (porty 2-5). Lze tak napájet např. další AP nebo routery. Díky USB portu lze zařízení rozšířit např. o externí disk. RouterBoard je dodáván s licencí L4.
RouterBoard je možné napájet nejen pomocí klasického konektoru jack, ale také přes PoE. Velkou předností je **možnost napájení dalších zařízení po PoE**. Maximální výstup na jeden port je 1 A, dohromady pak max. 2,2 A (RouterOS MikroTik v. 5.20). **Součástí balení** je také kvalitní **napájecí adaptér**.

**Informace k systému RouterOS MikroTik**

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**CPU frekvence:** 650 MHz

**Počet jader:** 1

**RAM paměť:** 65 MB

**Porty:** 5 x RJ-45 LAN, 1 x USB 2.0

**Podpora PoE:** ano

**Rozměry:** 113 x 89 x 28 mm

---

**Užitečné odkazy:**

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

---