

MIKROTIK LTAP LTE6 KIT



Cena celkem:

5 658 Kč**(bez DPH: 4 676 Kč)**

Kód zboží:

NAAMKR1138

Part No.:

RBLtAP-2HnD&R11e-LTE6

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MikroTik LtAP LTE6 kit

Access point v robustním provedení, s **360°** pokrytím, integrovaným **R11e-LTE6** modemem a podporou **GPS**. Jednotka pracuje na frekvenci **2,4 GHz** a podporuje tak standardy 802.11b/g/n.

AP se hodí nejen pro do venkovních prostor, ale také pro pokrytí hal či vestibulů. Anténa pro **2,4 GHz** má zisk 2,5 dBi a podporuje **2x2 MIMO**. Dále disponuje **třemi mini SIM sloty pro 2G/3G/4G(LTE)** připojení a dvěma miniPCI sloty (např. pro redundantní LTE modem, 5 GHz rozhraní či jiné kompatibilní zařízení)

Druhý slot miniPCI je sdílený s USB portem, lze tedy zároveň používat pouze jedno z těchto rozhraní. Zařízení má na ethernetové i rádiové části integrovanou přepěťovou ochranu. Součástí jednotky je software RouterOS Mikrotik s licencí **L4**. Jednotku tak lze použít jako přístupový bod. WAP má **integrovaný PoE splitter**, lze je tedy napájet přímo po UTP kabelu.

Podporovaná pásma:

LTE (FDD): 1/2/3/5/7/8/12/17/20/25/26 (2100/1900/1800/850/2600/900/700/700/800/1900/850)

LTE (TDD): 38/39/40/41n (2600/1900/2300/2500)

3G: 1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

2G: 2/3/5/8 (1900/1800/850/900)

Informace k systému RouterOS MikroTik

RouterOS Mikrotik **plně podporuje síť IPv6**. [V tomto odkazu](#) najdete další informace k podpoře IPv6.

Pokud chcete začít s RouterOS Mikrotik nebo potřebujete poradit se složitějším nastavením, můžete využít naší jedinečné [podpory](#).

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší [podpory](#)**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich [školeních](#).

- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci [Technická podpora](#).
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11b/g/n

Anténa: 2,5 dBi (LTE 4 dBi), integrovaná (u.FL konektor)

Porty: 1 x RJ-45 LAN, 3 x SIM slot, 1 x RS232, 1 x USB 2.0 typ A, 1 x MMCX (externí anténa)

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz

Podpora PoE: ano

Rozměry: 170 x 162 x 40 mm

Užitečné odkazy:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)
