

## XTEND SOLARMI BALANCÉR/MONITOR MB60-16-3A



Cena celkem:

**10 943 Kč**  
**(bez DPH: 9 043 Kč)**

Kód zboží:

ELESMI0001

Part No.:

MB60-16-3A

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Solarní balancér/monitor MB60-16-3A

Balancér a monitor baterie MB60-16-3A je **system pro měření, vyrovnávání a ochranu lithiových baterií** se 16 články. Balancér (monitor baterie) má navíc **aktivní chlazení (ventilátor)** a dokáže tak aktivně "balancovat" napětí s vyrovnávacím proudem **až 3 A**.

Monitor baterie MB60-16 je určený k monitorování napětí jednotlivých článků lithiové baterie a k automatickému vyrovnávání jejich napětí. Je to modulový systém, skládající se ze dvou hlavních částí: řídicí desky MB60-16-RD a jedné nebo více desek měření napětí a vyrovnávání článků MB60-16-3A-MNV. Základem je vždy jedna deska řídicí a jedna nebo několik desek měření a vyrovnávání. **System může pracovat s bateriemi se 16 až 80 články libovolného typu s maximálním napětím až 4,3 V na článek.** Napětí všech článků, na rozdíl od jiných zařízení, je měřeno jedním vstupem jednoho mikroprocesoru, odpadá tedy nutnost použít převodníků napětí nebo po sběrnici komunikující skupiny mikroprocesorů. V důsledku toho nedochází k rozptylu naměřených hodnot vlivem externích obvodů i pro velký počet článků v sérii a všechna napětí jsou snadno srovnatelná. Další výhodou systému je, že nepotřebuje k napájení externí zdroj, napájí se z monitorované baterie. Pokud je baterie vybitá, tak je monitorování ukončeno a systém se od baterie zcela odpojí, aby ji dál nevybíjel. Pokud by bylo nutné baterii monitorovat neustále, je možné systém napájet externím zdrojem. K řídicí desce lze připojit i teplotní čidla, měřící teplotu článků a snímač proudu, měřící proud tekoucí do baterie.



**Řídicí deska MB60-16-RD:** je základním modulem systému a řídí jeho činnost. Ovládá se čtyřmi tlačítky, měřené údaje se

zobrazují na dvouřádkovém LCD displeji. Ke zvukové signalizaci poruchových stavů baterie je na desce sirénka a dvě relé, signalizující několik chybových stavů. K desce lze připojit až stejný počet teplotních čidel jako je počet monitorovaných článků a jeden snímač proudu s Halloovou sondou. Na desce je i zkratovací propojka, kterou lze monitorování baterie zahájit nebo ukončit.

**Desky měření napětí a vyrovnávání článků MB60-16-3A-MNV:** každá může být pro 16 článků. Desky mají za úkol připojovat napětí jednotlivých článků k procesoru na řídicí desce, aby ho mohl změřit. Také vybíjením vyrovnávají na pokyn řídicí desky články s příliš vysokým napětím. Deska se připojuje k řídicí desce nasunutím (kompaktní sestava) nebo ji lze s řídicí deskou propojit 8žilovým kabelem (rozložená sestava). Desek lze zapojit za sebou několik a tím zvýšit počet monitorovaných článků. Desky se mezi sebou také propojují 8žilovými kabely. Pozn.: Je-li napětí baterie vyšší než 70 V, je nutné objednat desky MB60-16-3A-MNV ve speciálním provedení na vyšší napětí.

- Minimální dovolené napětí článku: nastavitelné od 2 V s krokem 50 mV
- Maximální dovolené napětí článku: nastavitelné do 4,3 V s krokem 50 mV
- Maximální dovolený rozdíl napětí článků: nastavitelný od 5 do 50 mV s krokem 5 mV
- Interval opakování měření napětí článků: nastavitelný na 0,1 nebo 0,5 až 5 minut
- Mezní teplota: nastavitelná od 30 do 65 °C\*
- Počet a typ teplotních čidel: maximálně tolik, kolik je počet článků baterie (typ čidla DS18B20)
- Měřené a zobrazované veličiny: napětí jednotlivých článků, aktuální, minimální a maximální napětí baterie, aktuální, minimální a maximální napětí článků, teploty čidel\* nabíjecí proud\*\*, vybíjecí proud\*\*, náboj v baterii\*\*
- Relé 1 (nízké napětí): indikuje stavy jako nízké napětí, nedostatečný náboj v baterii\*\*, vysoký proud\*\*, vysoká teplota\*, přepínací kontakt max. AC 250 V (8 A), relé při události odpadne
- Relé 2 (vysoké napětí): indikuje stavy jako vysoké napětí, dostatečný náboj v baterii\*\* nebo vysoká teplota\*, přepínací kontakt max. AC 250 V (8 A), relé při události sepne

*Texty označené \* jsou platné pouze tehdy, je-li připojeno alespoň jedno teplotní čidlo typu DS18B20.*

*Texty označené \*\* jsou platné pouze tehdy, je-li připojeno proudové čidlo (viz příloha).*

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Napětí článků:** 2 až 4,3 V

**Počet připojených článků:** 14 až 16

**Napájení:** z monitorované baterie nebo externího zdroje 36-72 V (vlastní spotřeba max. 0,8 W)

**Vyrovnávací proud:** max. 3 A na článek

**Maximální vyrovnávací výkon:** max. 200 W při nuceném chlazení ventilátorem

**Rozměry:** 169 x 81 x 55 mm

**Pracovní teplota:** 0 až +40 °C

---



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NÍZKÉ NAPĚTÍ  
COM NC NO

VYSOKÉ NAPĚTÍ  
COM NC NO

TEPLOTA ČIDLA  
+5V IN GND

SÉRVICE  
H L CAN GND2

VÝSTUP

START  
AUTO  
STOP

**MONITOR BATERIE MB60-16**

MODE MINUS PLUS ENTER

CE

**BEL**  
Made in Czech

Aktuální napětí  
baterie: 56,95V