

## TRX POLION A32-K53 4400MAH



Cena celkem:

**823 Kč**  
**(bez DPH: 680 Kč)**

Kód zboží:

BATRX2140

Part No.:

TRX-PLNB054

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### TRX Polion A32-K53

Kompatibilní baterie pro vybrané notebooky ASUS. Disponuje ochranou proti hlubokému vybití, přebití a přehřátí. Provozní doba odpovídá originální baterii stejné kapacity.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 4400 mAh (48 Wh)**Napětí:** 10,8/11,1 V**Technologie baterie:** Li-Iontová**Nahrazuje baterie:** A31-K53, A32-K53, A41-K53, A42-K53, A43EI241SV-SL**Pro notebooky:****ASUS**

A43, A43B, A43BE, A43BR, A43BY, A43E, A43F, A43J, A43JA, A43JB, A43JC, A43JE, A43JF, A43JG, A43JH, A43JN, A43JP, A43JQ, A43JR, A43JU, A43JV, A43S, A43SA, A43SD, A43SJ, A43SM, A43SM-VX002V, A43SV, A43SV-VX096D, A43SV-VX194D, A43SV-VX270D, A43T, A43TA, A43TA-VX029D, A43TA-VX034D, A43TA-VX037D, A43TA-VX049D, A43TK, A43U, A44, A44H, A44H-MSR1, A44HR, A44HY, A44L, A44LY, A53, A53B, A53BE, A53BE-SX006H, A53BE-SX052H, A53BE-SX059H, A53BR, A53BR-SX037, A53BR-SX060V, A53BR-SX065, A53BR-SX079D, A53BY, A53BY-SX020, A53BY-SX145V, A53BY-SX188V, A53BY-SX189V, A53E, A53E-ES31, A53E-SX098, A53E-SX098V, A53E-SX1049V, A53E-SX1455V, A53E-SX1456, A53E-SX1456V, A53E-SX1840, A53E-SX1840V, A53E-TS51, A53E-XA1, A53F, A53J, A53JA, A53JB, A53JC, A53JE, A53JH, A53JQ, A53JR, A53JT, A53JU, A53S, A53SC, A53SC-SX111V, A53SC-SX146V, A53SC-SX147, A53SC-SX147V, A53SC-SX162V, A53SC-SX208V, A53SC-SX502, A53SC-SX502V, A53SC-SX502V-8, A53SC-SX503, A53SD, A53SD-ES71, A53SD-NS51, A53SD-SX203, A53SD-SX453V, A53SD-SX731V, A53SD-TS71, A53SJ, A53SK, A53SK-SX102V, A53SK-SX107V, A53SK-SX109V, A53SK-SX114V, A53SM, A53SV, A53SV-NH51, A53T, A53TA, A53TA-XN1, A53TK, A53TK-SX042V, A53TK-SX043V, A53U, A53U-EH11, A53U-ES01, A53U-SX159, A53U-SX298V, A53U-SX313, A53Z, A53Z-EH61, A54, A54C, A54C-AB31, A54C-AB91, A54C-S0446R, A54C-SO255V, A54C-SX137V, A54C-SX159S, A54C-SX327V, A54C-TB91, A54C-TS31, A54H, A54H-SO103D, A54H-SO237V, A54H-SX092V, A54H-SX140V, A54H-SX204V, A54HO, A54HR, A54HR-SX306V, A54HR-SO107D, A54HR-SO319V, A54HR-SX140V, A54HR-SX235V, A54HR-SX254V, A54HR-SX324V, A54HY, A54HY-SX059D, A54HY-SX059R, A54L, A54L-SX077V, A54L-SX088V, A54LY, A83, A83B, A83BE, A83BR, A83BY, A83E, A83S, A83SA, A83SD, A83SJ, A83SM, A83SV, A83T, A83TA, A83TK, A83U, A84, A84BE, A84BR, A84E, A84EI, A84S, A84SD, A84SJ, A84SM, A84TK, A84U, K43, K43B, K43BE, K43BR, K43BY, K43E, K43E-VX309R, K43E-VX314D, K43E-VX318, K43E-VX318V, K43E-VX318V-8, K43E-VX320, K43E-VX452D, K43F, K43J, K43JC, K43JM, K43JS, K43JY, K43S, K43SA, K43SC, K43SD, K43SE, K43SJ, K43SM, K43SR, K43SV, K43SV-VX142, K43SV-VX266, K43SV-VX280V, K43SY, K43T, K43TA, K43TK, K43U, K43U-VX016, K53, K53B, K53BE, K53BR, K53BR-SX003D, K53BR-SX015D, K53BR-SX027, K53BR-SX106V, K53BY, K53BY-SX014V, K53BY-SX195, K53BY-SX195V, K53E, K53E-B1, K53E-BBR14, K53E-BBR17, K53E-BBR23, K53E-BBR7, K53E-BBR9, K53E-SX058V, K53E-SX095V, K53E-SX519, K53E?, K53F, K53J, K53JA, K53JC, K53JE, K53JF, K53JG, K53JN, K53JS, K53JT, K53S, K53SA, K53SC, K53SC-SX017V, K53SC-SX054R, K53SC-SX075V, K53SC-SX077V, K53SC-SX488V, K53SC?, K53SC?-SX091V, K53SD, K53SD-DS51, K53SD-SX101V, K53SD-SX1255V, K53SD-SX132V, K53SD-SX237V, K53SD-SX256, K53SD-SX269V, K53SD-SX710V, K53SD-SX807V, K53SD-SX809D, K53SD?, K53SD?-SX227V, K53SE, K53SJ, K53SJ-SX017V, K53SJ-SX079V, K53SJ-SX087V, K53SJ-SX093V, K53SJ-SX162V, K53SJ-SX163V, K53SJ-SX180, K53SJ-SX180V, K53SJ-SX216V, K53SK, K53SK-070V, K53SK-085V, K53SK-SX009, K53SK-SX009V, K53SK-SX021V, K53SK-

SX041V, K53SK-SX070V, K53SM, K53SN, K53SU, K53SV, K53SV-A1, K53SV-SO977V, K53SV-SX045, K53SV-SX045V, K53SV-SX047V, K53SV-SX055V, K53SV-SX071, K53SV-SX071-8, K53SV-SX121V, K53SV-SX121V-8, K53SV-SX131V, K53SV-SX146V, K53SV-SX187V, K53SV-SX521D, K53SV-SX984, K53SV-SX984V, K53T, K53TA, K53TA-1BSX, K53TA-BBR6, K53TA-SX026V, K53TA-SX029D, K53TA-SX034V, K53TA-SX0A6, K53TK, K53TK-SS61, K53TK-SX037V, K53TK-SX038V, K53TK-SX051V, K53TK-SX117, K53U, K53U-1BSX, K53U-DH21, K53U-JS11, K53U-RBR5, K53U-SX071, K53U-SX071V, K53U-SX152, K53U-SX152D, K53U-SX161, K53U-SX248, K53Z, K53Z-FH41, K53Z-FH41-CB, K53Z-MS1S, K53Z-SX069, K53Z-SX069V, K53Z-SX104V, K53Z-SX125V, K54, K54C, K54H, K54HO, K54HR, K54HR-5K, K54HY, K54L, K54L-4KSX, K54LY, K84, K84C, K84C-406V, K84C-7K, K84H, K84HO, K84HR, K84HY, K84L, K84L-7KVX, K84LY, P43, P43E, P43E-VO111X, P43E-VO111X-8, P43E-VO164D, P43E-XH31, P43EB, P43EI, P43F, P43J, P43JC, P43S, P43SJ, P43SL, P53, P53E, P53E-SO031X, P53E-SO032X, P53E-SO136X, P53E-SO247D, P53E-XB31, P53E-XH51, P53E-XS51, P53F, P53J, P53JC, P53S, P53SJ, P53SJ-SO002X, P53SJ-SO017X, P53SJ-SO049D, P53SJ-SO071X, P53SJ-SO081X, P53SJ-SO090X, P53SJ-SO091X, P53SJ-SO116X, P53SJ?, P53SJ?-SO034X, P53Xi, Pro4G, Pro4GJ, Pro4GJF, Pro4GJM, Pro4GJQ, Pro4GS, Pro4GSL, Pro4GSM, Pro4GSN, Pro4H, Pro4HJ, Pro4HJC, Pro4I, Pro4IJ, Pro4IJF, Pro4IS, Pro4ISV, Pro4J, Pro4JE, Pro4JS, Pro4JSJ, Pro4K, Pro4KS, Pro4KSF, Pro4KSL, Pro4KV, Pro4KVM, Pro4L, Pro4LE, Pro4LS, Pro4LSM, Pro4LSV, Pro4N, Pro4NA, Pro4NV, Pro4NVC, Pro4P, Pro4PA, Pro4PVD, Pro4Q, Pro4QCA, Pro4QCB, Pro4QCM, Pro5N, Pro5NB, Pro5NBE, Pro5NBR, Pro5NBY, Pro5NE, Pro5NS, Pro5NSC, Pro5NSD, Pro5NSJ, Pro5NSK, Pro5NSM, Pro5NSV, Pro5NT, Pro5NTA, Pro5NTK, Pro5NU, Pro5NZ, Pro5P, Pro5PE, Pro5PS, Pro5PSJ, Pro8G, Pro8GB, Pro8GBE, Pro8GBR, Pro8GBY, Pro8GE, Pro8GS, Pro8GSA, Pro8GSD, Pro8GSJ, Pro8GSM, Pro8GSV, Pro8GT, Pro8GTA, Pro8GTK, Pro8GU, Pro8Q, X43, X43B, X43BE, X43BR, X43BR-VX012D, X43BR-VX019D, X43BY, X43E, X43E-VX369, X43EC, X43EE, X43J, X43JE, X43JF, X43JR, X43JX, X43S, X43SA, X43SA-VX017, X43SA-VX017-8, X43SA-VX095, X43SD, X43SD-VX530V, X43SJ, X43SM, X43SR, X43SV, X43SV-V1G, X43T, X43TA, X43TA-VX036, X43TA-VX036V, X43TK, X43U, X43V, X44, X44C, X44E, X44EI, X44H, X44H-BD2GS, X44H-VX026V, X44HO, X44HR, X44HY, X44L, X44L-BBK2, X44LY, X45U, X45U-VX057D, X4J, X4JE, X4JS, X4JSJ, X53, X53B, X53BE, X53BE-SX044H, X53BE-SX061H, X53BJ, X53BR, X53BR-SX030, X53BR-SX030-8, X53BR-SX030V, X53BR-SX040V, X53BR-SX043V, X53BY, X53BY-SX152D, X53BY-SX196V, X53BY-SX211V, X53E, X53E-FS31, X53E-RH71, X53E-RS52, X53E-SX082V, X53E-SX103V, X53E-SX1186V, X53E-SX1225V, X53E-SX1226V, X53E-SX1228V, X53E-SX1556D, X53E-SX996V, X53K, X53KA, X53KE, X53L, X53L-AP009C, X53Q, X53Q-AP023, X53S, X53S-SX311V, X53SA, X53SA-AP093C, X53SC, X53SC-SX081V, X53SC-SX081V-NL, X53SC-SX129V, X53SC-SX223D, X53SC-SX343V, X53SC-SX496V, X53SC-SX533V, X53SC-SX539V, X53SD, X53SD-RS51, X53SD-SX1087V, X53SD-SX1198V, X53SD-SX1198V-8, X53SD-SX1325V, X53SD-SX1359V, X53SD-SX197V, X53SD-SX210V, X53SD-SX211, X53SD-SX211V, X53SD-SX320V, X53SD-SX845V, X53SE, X53SG, X53SG-AP041C, X53SG-AP099C, X53SG-AP129C, X53SG-AP209, X53SJ, X53SJ-SX148V, X53SJ-SX167, X53SJ-SX167V, X53SJ-SX376V, X53SJ-SX494V, X53SJ-SX503V, X53SJ-SX525V, X53SJ-SX534V, X53SK, X53SK-SX028V, X53SK-SX080, X53SK-SX080V, X53SM, X53SM-S1037V, X53SM-SO092V, X53SM-SX036, X53SM-SX036V, X53SM-SX088V, X53SM-SX104, X53SM-SX172V, X53SR, X53SR-AP084C, X53SV, X53SV-RH52, X53SV-RH71, X53SV-SO1009V, X53SV-SO951V, X53SV-SX097V, X53SV-SX110V, X53SV-SX111V, X53SV-SX117V, X53SV-SX132V, X53SV-SX173V, X53SV-SX200, X53SV-SX200V, X53SV-SX200V-8, X53SV-SX213V, X53SV-SX214, X53SV-SX214-8, X53SV-SX214V, X53SV-SX218V, X53SV-SX231V, X53SV-SX246, X53SV-SX288V, X53SV-SX288V-NL, X53SV-SX296V, X53SV-SX410V, X53SV-SX759, X53SV-SX759V, X53SV-SX887V, X53SV-SX891, X53SV-SX891V, X53T, X53TA, X53TA-SX037V, X53TA-SX047, X53TA-SX047V, X53TA-SX075V, X53TA-SX076V, X53TA-SX138V, X53TA-SX156V, X53TA-SX169V, X53TA-SX170V, X53TK, X53TK-SX007V, X53TK-SX033V, X53TK-SX039, X53TK-SX056D, X53TK-SX079, X53TK-SX107V, X53TK-SX109V, X53U, X53U-RH11, X53U-RH21, X53U-SH11, X53U-SH11-CBIL, X53U-SX086V, X53U-SX086V-4, X53U-SX101V, X53U-SX155V, X53U-SX181D, X53U-SX183V, X53U-SX201, X53U-SX201-3, X53U-SX201V, X53U-SX203V, X53U-SX242V, X53U-XR2, X53X, X53XC, X53XE, X53Z, X53Z-RS64, X53Z-SX020V, X53Z-SX068V, X54, X54C, X54C-BBK11, X54C-BBK13, X54C-BBK7, X54C-ES91, X54C-NS92, X54C-RB01, X54C-RB93, X54C-SX034V, X54C-SX048, X54C-SX048V, X54C-SX049, X54C-SX154V, X54C-SX400V, X54C-SX447V, X54C-SX454D, X54C-SX503, X54C-SX603, X54C-SX641V, X54F, X54H, X54H-BD3MA, X54H-SO166V, X54H-SX121V, X54H-SX137D, X54H-SX193V, X54HB, X54HR, X54HR-SO060V, X54HR-SO205D, X54HR-SX018, X54HR-SX018V, X54HR-SX021V, X54HR-SX043V, X54HR-SX048V, X54HR-SX071V, X54HR-SX203, X54HR-SX203-Z2, X54HY, X54HY-SX030D, X54HY-SX032V, X54HY-SX047, X54HY-SX047V, X54HY-SX157V, X54K, X54L, X54L-BBK2, X54LB, X54LY, X54LY-SX034, X54LY-SX036V, X54U, X54X, X54XB, X54Xi, X5P, X5PE, X5PS, X5PSJ, X84, X84C, X84E, X84EB, X84Ei, X84H, X84HO, X84HR, X84HY, X84L, X84LY, X84S, X84SL, X53BY-SX123V